

## 0350 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  0350 取扱説明書

### 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

### 時刻を合わせる

1. 秒針が 0 秒を指しているときに、りゅうずの位置を **2** にする  
秒針が止まります。
2. りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - ・日表示が切り替わったときが午前 0 時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - ・4 ～ 5 分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
3. 時報に合わせて、りゅうずの位置を **0** にする  
秒針が動きはじめます。

### 日表示を合わせる

- ・時計が午後 9 時～午前 1 時を示しているときは、日表示合わせをさけてください。日表示が切り替わらなくなる場合があります。
  - ・この時計は、3 月、5 月、7 月、10 月、12 月の各 1 日には、日表示の修正が必要です。
1. りゅうずの位置を **1** にする
  2. りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
    - ・右に回すと、空回りします。
  3. りゅうずの位置を **0** にする