

用戶說明書 5596 (OC)

CASIO®

中文（繁體）

感謝您選購卡西歐（CASIO）手錶。

● 請盡可能地讓手錶照射到光線（第 Ch-5 頁）。

重要！

● 有關如何調整現在時區、時間及日期的詳細說明，請參閱“計時（現在時間及日期的調整）”一節（第 Ch-6 頁）。

有關如何使用本手錶和疑難解答的詳細說明，請參閱下示網站。

<https://world.casio.com/manual/wat/>



請注意，卡西歐計算機公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）對於用戶本人或任何第三方因使用本手錶或因其發生故障而引起的任何損害或損失一律不負任何責任。

Ch-1

特長

本手錶具備下列特長及功能。

- ◆ **太陽能供電** 第 Ch-5 頁
本手錶從陽光及其他類型的光線產生電能，並用其對電池進行充電，電池的電力用於驅動本手錶。
- ◆ **精確計時** 第 Ch-6 頁
本手錶使用通過接收時間校準訊號和與手機進行通訊取得的訊息保持計時的精確。

Ch-2

目錄

特長.....	Ch-2
手錶的充電.....	Ch-5
計時（現在時間及日期的調整）.....	Ch-6
計時（根據時間校準訊號）.....	Ch-7
大致訊號接收地點（時間校準訊號）.....	Ch-7
時間校準訊號的自動接收	Ch-8
時間校準訊號的手動接收	Ch-9
部位說明	Ch-10
手錶在醫療設施或機場的使用	Ch-11
時區設定	Ch-12
如何設定本地時間的時差	Ch-12
時間及日期的手動設定	Ch-14
規格.....	Ch-15

Ch-3

手錶的充電



- 不佩戴手錶時，請將其放在錶面（太陽能電板）能照射到明亮光線的地方。
- 為確保運行穩定，請每月一次讓手錶的錶面照射直射陽光半日左右進行充電。



- 佩戴著手錶時請小心，不要讓衣袖遮擋住手錶（太陽能電板）的光線。即使僅部分手錶面（太陽能電板）被遮擋，充電效率亦會下降。

注意

- 充電時手錶的外殼可能會變得非常燙熱。請小心，以免燙傷。

節電功能

- 在晚上 10:00 至早上 5:50 之間，將手錶放在黑暗環境中約一個小時會使秒針停止。
- 將手錶放在黑暗環境中約一個星期會使所有指針都停止。

電池警報

- 電池電力不足
秒針每兩秒鐘跳一下（電池電力不足警報）。
- 電池耗盡
所有指針都停止。

Ch-5

Ch-4

計時（現在時間及日期的調整）

- 本手錶使用通過接收時間校準訊號和與手機進行通訊取得的訊息保持計時的精確。
 - 使用自動訊號接收功能或手動訊號接收功能（第 Ch-7 頁）能接收到時間校準訊號。
 - 設定現在時間及日期通常使用“時間校準訊號的自動接收”一節（第 Ch-8 頁）中的操作步驟。
 - 有關如何使用手機調整時間的說明，請參閱下示網站上的使用手冊。
<https://world.casio.com/manual/wat/>
 - 若您所在的地方接收不到時間校準訊號，或若由於某種原因您無法與手機連接，則需要手動調整時間和日期（第 Ch-14 頁）。

重要！

- 若您感覺現在時間及 / 或日期指示符的位置不正確，可以調整它們的位置。有關詳情請參閱卡西歐網站上的使用手冊。
- 在下述地區通常能接收到時間校準訊號。
日本，中國，北美，歐洲
有關詳情請參閱卡西歐網站上的使用手冊。
- 有關下述操作的詳細說明，請參閱卡西歐網站上的使用手冊：手動配置居住城市的時差（時區）、夏令時間、現在時間及日期設定。
<https://world.casio.com/manual/wat/>


Ch-6

計時（根據時間校準訊號）

大致訊號接收地點（時間校準訊號）

- 讓手錶遠離金屬物體，按照 12 時位置面向窗戶擺放。在訊號接收操作進行過程中，請盡可能地避免移動手錶，亦不要進行任何手錶操作。

- 在下述地方時間校準訊號的接收可能會出現問題。
 - 在建築物中或附近
 - 在交通工具中
 - 在家用電器、辦公設備、手機等的附近
 - 在建築工地、機場或任何其他電波受干擾的地方
 - 在高壓電線附近
 - 在山區中或山後
- 在標準時間與夏令時間（DST）應該切換的那天，必須檢查時間。若時間不正確（因訊號接收失敗），請根據需要手動開啟或解除 DST。



Ch-7


時間校準訊號的自動接收

- 在午夜至早上 5:00 之間把手錶放在適合時間校準訊號接收的地方。請參閱“大致訊號接收地點（時間校準訊號）”一節（第 Ch-7 頁）。
 - 時間校準訊號接收過程中，秒針指向 **RC**。
 - 接收操作通常需要約 2 至 10 分鐘的時間，但最長要 20 分鐘。
 - 當接收操作成功時，時間和日期自動調整。
 - 若需要，可解除自動訊號接收功能。請參閱“手錶在醫療設施或機場的使用”一節（第 Ch-11 頁）。

Ch-8


時間校準訊號的手動接收

1. 按住 **(A)** 鈕至少 0.5 秒鐘，直到秒針移動到 **RC**（訊號接收）。若秒針移動到 **RC** 之外的任何其他位置，則請繼續按住 **(A)** 鈕直到其移動到 **RC**。
 - 當手錶與手機建立有配對時不能執行此操作（第 Ch-10 頁）。
2. 將手錶放在窗口附近。
 - 成功接收到電波訊號後時間將自動調整。
 - 時間校準訊號的接收通常需要約 2 至 10 分鐘的時間。最長需要 20 分鐘。
 - 午夜是最佳接收時間。



Ch-9

部位說明



- 要查看上次時間校準訊號接收操作或 Mobile Link 操作的校準結果時，按 **(A)** 鈕一次。
- 若手錶與手機建立有配對，則可執行下述操作。
 - 要用時間校準訊號調整時間時，按住 **(A)** 鈕至少 0.5 秒鐘。
 - 要與手機配對時，按住 **(A)** 鈕至少 2.5 秒鐘。
- 若手錶與手機建立有配對，則可執行下述操作。
 - 要用 Mobile Link 調整時間時，按住 **(A)** 鈕至少 0.5 秒鐘。
 - 要與手機連接時，按住 **(A)** 鈕至少 2.5 秒鐘。
 - 要尋找手機時，按住 **(A)** 鈕至少 5 秒鐘。
- 有關詳細說明，請參閱卡西歐網站上的使用手冊。
<https://world.casio.com/manual/wat/>

Ch-10

手錶在醫療設施或機場的使用

- 在醫療設施、機場或任何其他禁止或限制無線電波接收或與手機進行連接的地方時，請解除自動時間調整功能。
- 解除自動時間調整功能將停止時間校準訊號的自動接收和與手機的自動連接。
- 按 **(A)** 鈕一次，然後將錶冠拉出至第一段。秒針將移動到 **Y (YES)**（自動接收）或 **N (NO)**（不自動接收）處。要解除自動時間調整功能時，請撥動錶冠使秒針指向 **N (NO)**。要開啟自動時間調整功能時，請撥動錶冠使秒針指向 **Y (YES)**。完成設定後，將錶冠按回原位。




Ch-11

時區設定

如何設定本地時間的時差

1. 將錶冠拉出至第一段。

例如：要選擇東京（UTC 時差：+9 小時）時



- 從代表 0 秒的 12 時位置開始，撥動錶冠，使秒針對準需要的位置。有關各時差的代表城市的信息，請參照城市列表（第 L-1 頁）。

Ch-12


重要！

- 為防止防水功能失效，並防止因撞擊而損壞，錶冠在操作完畢後必須按回原位。
- 有關夏令時間設定和時區設定的詳細說明，請參閱卡西歐網站上的使用手冊：
<https://world.casio.com/manual/wat/>

Ch-13

時間及日期的手動設定

- 將錶冠拉出至第二段，然後調整時間和日期。



- 操作的詳細說明：請參閱卡西歐網站上的使用手冊。
<https://world.casio.com/manual/wat/>

Ch-14

規格

常溫下的精確度：每月 ± 15 秒（不能通過接收校準訊號或與手機進行通訊來調整時間時）

計時功能：時，分，秒，日期
日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆

訊號接收功能：自動訊號接收，手動訊號接收
發射站自動選擇（對於 JJY，MSF/DCF77）
能接收的電波訊號：JJY (40 kHz/60 kHz)，BPC (68.5 kHz)，WWVB (60 kHz)，MSF (60 kHz)，DCF77 (77.5 kHz)
手動和自動標準時間 / 夏令時間切換

Mobile Link 功能：
自動時間調整功能
在固定期間內時間自動調整。
單鍵時間校正
手動校正和時間調整
手機探測器
通過操作手錶讓建立有連接的手機發出警報音。
夏令時間自動切換
標準時間與夏令時間自動切換。
指針位置校正

Ch-15

資料通訊規格

Bluetooth®

頻段：2400MHz-2480MHz

最大傳輸：0 dBm (1 mW)

通訊範圍：最大 2 米（依環境而不同）

其他：節電功能；電池電力不足警報；指針基準位置的自動校正

電源：太陽能電池及一個充電電池

約 5 個月

在下列條件下，不見光。

• 自動時間調整：4 次 / 日

• 節電功能：6 小時 / 日

規格如有變更，恕不另行通知。

Ch-16

City (Time Zone) List

UTC Offset/ GMT Differential	Second hand position	Representative Time Zone City	Radio wave to be received
0	0	London*, Dublin	MSF/DCF77
+1	1	Paris*, Rome	MSF/DCF77
+2	2	Athens*, Cairo	MSF/DCF77
+3	3	Jeddah, Moscow	—
+4	4	Dubai, Abu Dhabi	—
+5	5	Karachi	—
+6	6	Dhaka	—
+7	7	Bangkok, Jakarta	—
+8	8	Hong Kong*, Singapore	BPC
+9	9	Tokyo*, Seoul	JJY
+10	10	Sydney, Guam	—
+11	11	Noumea, Port Vila	—
+12	12	Wellington, Christchurch	—
+13	13	Nukualofa	—
+14	14	Kiritimati	—
-12	48	Baker Island	—
-11	49	Pago Pago	—
-10	50	Honolulu, Papeete	—
-9	51	Anchorage, Nome	—

L-2



City (Time Zone) List



L-1

UTC Offset/ GMT Differential	Second hand position	Representative Time Zone City	Radio wave to be received
-8	52	Los Angeles*, Vancouver	WWVB
-7	53	Denver*, Edmonton	WWVB
-6	54	Chicago*, Mexico City	WWVB
-5	55	New York*, Montreal	WWVB
-4	56	Halifax*, Caracas	WWVB
-3	57	Rio De Janeiro, Buenos Aires	—
-2	58	Fernando de Noronha	—
-1	59	Praia	—

* Cities where auto receive is normally supported.

- If the second hand points to the 45th second (9 o'clock), it means that you used the link with your phone to specify a Home City with an offset/differential that is different from those shown above.
- Based on data as of July 2018.
- For details about how to set the Home Time differential, and summer time settings, refer to the Operation Guide available at the CASIO website.
<https://world.casio.com/manual/wat/>

L-3